



Uwaga!
 Połączenia pomiędzy modułami M2760 oraz M2721
 wykonać zwykłym kabelkiem teletechnicznym wg instrukcji
 obsługi modułu M2760.

Pozostałe połączenia wg schematu "obiekt pojedynczy".